

eve energy outdoor

Erste Schritte

Get Started




Anschluss, Montage und Inbetriebnahme von Eve Energy Outdoor dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen. Vor Installation ist die Anlage spannungsfrei zu schalten!

Dauerlast: Max. 10 A / 2300 W. SchlieÙe keine Gerete an diese Steckdose an, wenn der fernbedienbare Betrieb des Gerats verboten ist (z.B. Gerete, die unter die Norm 60335-2-9 fallen wie Grillgerete, Brotroster und ahnliche ortsveranderliche Kochgerete, oder ortsveranderliche Kuchenmaschinen, oder Gerete mit Heizelementen wie Ofen oder Heizungen, usw.).


SchlieÙe keine Gerete an diese Steckdose an, welche Hitze ausstrahlen und eventuell ein Feuer in der Umgebung auslosen konnen (z.B. Heizungen, Heizlufter, Scheinwerfer, Tischleuchten, usw.). Bitte beachte, dass angeschlossene Gerete eventuell von Haustieren, Reinigungskraften oder anderen Personen, die sich nicht uber die Fernbedienungsfunktion bewusst sind, bewegt werden konnten.

Das ist Eve Energy Outdoor




Erste Schritte

Schalte die Sicherung des Stromkreises deiner Außensteckdose in deinem Sicherungskasten ab.
Stelle sicher, dass kein Strom fließt.




1 Vorbereitung

Entferne deine aktuelle Außensteckdose, sofern vorhanden.




② Installation Montageplatte

Eve Energy Outdoor kann von oben oder unten verkabelt werden. Platziere die Montageplatte am geplanten Einbauort, um die Befestigungslöcher anzuzeichnen.




Erste Schritte

Bohre die Löcher.




Montiere die Montageplatte mit Hilfe geeigneten Befestigungsmaterials.




③ Vorbereitung Verkabelung

Führe das abisolierte Kabel durch die Verschlusskappe mit der erhabenen Gummimembran.



④ Verkabelung Leistungseinheit


Fixiere die Drähte an den entsprechenden Klemmen.




Erste Schritte

⑤ Befestigung Leistungseinheit

Richte die Leistungseinheit aus, je nachdem, ob sie von oben oder unten verkabelt wird. Schiebe die nicht verwendete Verschlusskappe über die nicht verwendete Öffnung.





Schiebe nun die Leistungseinheit samt Kabel und Verschlusskappe in die Montageplatte. Achte darauf, dass die Verschlusskappe bündig mit der Montageplatte abschließt.



Erste Schritte

6 Installation Gehäuse

Befestige das Gehäuse mit den vier mitgelieferten Schrauben so, dass die Klappe nach oben öffnet.




7

Füge Eve Energy Outdoor der Plattform deiner Wahl hinzu und stelle sicher, dass du einen kompatiblen Thread Border Router besitzt.



Mehr dazu auf evehome.com/hub

Du kannst an Eve Energy Outdoor angeschlossene Geräte auch über die Taste schalten.



Viel Spaß

- 🕒 Integrierte Zeitpläne erstellen
- ⚡ Stromverbrauch überwachen



Download on the
App Store

Eve Energy Outdoor kann mit der Eve-App oder mit Apps und Sprachassistenten deiner bevorzugten Plattformen genutzt werden.

Abhängig von deiner Plattform können sich die Produkteigenschaften unterscheiden, siehe **[evehome.com/eve-energy-outdoor](https://www.evehome.com/eve-energy-outdoor)**



100 %
Privatsphäre



Keine Eve-Cloud



Keine Registrierung



Kein Tracking

Eve wurde von Grund auf so entwickelt, dass deine persönlichen Daten geschützt bleiben. Eve sammelt keine personenbezogenen Daten - du musst keinen Account erstellen und deine Geräte nicht registrieren. Es gibt keine Eve-Cloud oder proprietäre Technologie, über die die Daten verloren gehen können. Mehr dazu unter evehome.com/de/privatsphaere.

Technische Daten

Eingang / Ausgang: AC 220-250 V, 50 Hz

Art der Belastung: Ohmsche Last oder
Glühlampe

Bemessungsstrom: Max. 16 A / 3680 W

Dauerlast: Max. 10 A / 2300 W

Glühlampenlast: Max. 1 A / 240 W

Verbrauch im vernetzten

Bereitschaftsbetrieb: 0,15 W

Frequenzbereich (BLE): 2402 - 2480 MHz

Frequenzbereich (Thread): 2405 - 2480 MHz

Max. Funkleistung (EIRP): 10 dBm

Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C

Schutzart: IP44

Verschmutzungsgrad: 2

Spannungsfestigkeit: 2,5 kV



Stromkreistrennung: Mikro Trennung (μ)

Kriechstromfestigkeit (PTI): 175

Niveau Glühdrahttest: 850 Grad

Typische Lebensdauer: 10.000 Schaltspiele

Zurücksetzen




Safety Instructions



Eve Energy Outdoor may only be connected, installed and commissioned by an authorized electrician. Before installation, ensure the system is disconnected from the power supply!


Max. continuous load: 10 A / 2300 W. Do not connect appliances to this remote controlled socket-outlet if the instruction manual of the appliances prohibits being remote controlled (for example appliances according to EN 60335-2-9 like grills, toasters and similar portable cooking appliances, or portable kitchen appliances, or appliances with heating elements like ovens or heaters, etc.). Do not connect any appliances to this remote controlled socket-outlet which are radiating heat and may cause ignition or burning of surrounding materials (for example radiation heaters, portable heaters, portable floodlights, desk lamps, etc.). Take into consideration that connected appliances might be moved by pets, cleaning staff or other persons who are not aware of the remote control functions.

Meet Eve Energy Outdoor




Get started

Switch off the circuit breaker for your outdoor outlet in your fuse box.




① Preparation

Remove your current outdoor outlet, if available.




② Install the mounting frame

Eve Energy Outdoor can be wired via the top or bottom. Position the mounting frame and trace the screw holes.




Get started

Remove the mounting frame and drill into your tracings.




Mount the mounting plate using suitable fastening material.




③ Prepare the wiring

Run the stripped wires through the rubber cap with the embossed membrane.



④ Wire the power unit


Attach the wires to the corresponding terminals.




Get started

⑤ Attach the power unit

Align the power unit, depending on whether it is wired via the top or bottom. Slide the spare rubber cap over the spare opening of the mounting frame.



Now slide the power unit with the wires and rubber cap with embossed membrane into the mounting frame. Make sure that the rubber cap holding the cables is flush with the mounting frame.





Get started

⑥ Attach the cover

Slide the cover over the mounting frame and power unit and attach it, using the four screws supplied.

Make sure that the flap opens upwards.




8

Add Eve Energy Outdoor to the platform of your choice and make sure to have a compatible Thread Border Router.





Learn more at evehome.com/hub

You can also use the button to switch Eve Energy Outdoor on and off.



Enjoy

-  Use built-in schedules
-  Monitor energy consumption



Download on the
App Store

Access Eve Energy Outdoor using the Eve app, or the apps or voice assistants of your preferred platforms.

Feature sets may vary, depending on your platform.

More information at evehome.com/eve-energy-outdoor

 **100 %
Privacy**

 **No Eve Cloud**

 **No Registration**

 **No Tracking**



Eve is designed to safeguard your privacy. Eve does not harvest your personal data by forcing you to set up an account or registering your devices. No Eve cloud or any proprietary technology can ever breach your most personal data. Learn more at evehome.com/privacy.

Specifications

Input / Output: AC 220-250 V, 50 Hz
Type of load: Resistance & incandescent lamp load
Max. current (peak): 16 A / 3680 W
Max. continuous load: 10 A / 2300 W.
Incandescent Tungsten Lamp Load:
Max. 1 A / 240 W
Standby power consumption: 0.15W
Frequency range (BLE): 2402 - 2480 MHz
Frequency range (Thread): 2405 - 2480 MHz

Max EIRP: 10 dBm
Ambient temperature: -20°C - 40°C
Dust and water protection: IP44
Pollution degree: 2
Rated impulse withstand voltage: 2.5 kV
Circuit disconnection: micro disconnection (μ)
Proof Tracking Index (PTI): 175
Level of glow wire test: 850 degree
Number of operating cycles: 10.000 cycles

Reset



Alles bestens? • Happily connected?

Das freut uns! Nimm dir bitte einen Moment Zeit:
Excellent. Please take a moment to:



Schreibe eine Rezension
Write a review



Erzähle deinen Freunden von Eve
Tell your friends



Bleibe auf dem Laufenden und entdecke mehr:
Stay in touch and discover more via:



Facebook
facebook.com/meeteve



YouTube
@MeetEve



X
@meeteve



Instagram
@meet_eve



Eve Newsletter
evehome.com/newsletter




Eve Blog
blog.evehome.com

Läuft es nicht ganz rund? • Something amiss?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dich und dein Zuhause besser zu verbinden. Sollte das einmal nicht funktionieren, helfen wir dir gerne weiter.

We're committed to keeping you and your home connected. If you experience otherwise, we won't rest until you're satisfied.



Melde dich bei uns! Das ist ganz einfach: Besuche unsere Knowledge Base oder wende dich an unser Support-Team.

Reach out now. Here's how: Visit our knowledge base or contact our support team.



help.evehome.com



evehome.com/contact



FR

**Cet appareil
se recycle**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Bewahre deinen Matter-Code an einem sicheren Platz auf. Du benötigst ihn, um Eve zu deinem Zuhause hinzuzufügen. Niemand außer dir kennt diesen Code.

Please keep your Matter setup code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Hereby, Eve Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.evehome.com/doc

Eve Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, 80634 München, Germany

Product: 10EB08351 • Model: 20EB08301 • Part: 51EB08351

eve energy outdoor ⚡

