

eve degree 

Get Started

Начало

Alustamine

1

Press the button once to activate Eve Degree. Thereafter press the button to toggle between temperature and humidity on the screen.

Натиснете бутона веднъж, за да активирате Eve Degree. След това натиснете бутона, за да превключите екрана между температура и влажност.

Eve Degree aktiveerimiseks vajutage nupule üks kord. Seejärel vajutage nuppu ekraani temperatuuri ja niiskuse reguleerimiseks.





i

Eve Degree works wonders when simply placed on any surface, or mounted on a wall. Thanks to IPX3 water resistance, even outdoor locations exposed to a little rain are suitable.

Eve Degree работи прекрасно, когато се постави просто на каквато и да е повърхност или се монтира на стена. Благодарение на водоустойчивостта IPX3 са подходящи дори места навън, изложени на слаб дъжд.

Eve Degree teeb imesid, kui see lihtsalt asetada mis tahes pinnale või paigaldada seinale. Tänu IPX3 veekindlusele sobib kasutamiseks isegi välitingimustes ja väikese vihma korral.



②

Download the Elgato Eve app from the App Store.


Изтеглете приложението Elgato Eve от App Store.

Laadige App Store'ist alla rakendus Elgato Eve.

🔍 Elgato Eve



Download on the  
**App Store**




3

Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process. Отворете приложението Elgato Eve и чукнете върху Add Accessory (Добави аксесоар). Eve ще ви води в процеса на инсталация.

Avage rakendus Elgato Eve ja puudutage valikut Add Accessory (Lisa lisavarustusena). Eve viib teid nüüd läbi seadistamisprotsessi.

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to the Eve settings to add Eve Degree to your home.

Ако вече сте инсталирали друг аксесоар, отидете на настройките (settings) на Eve, за да добавите Eve Degree към вашия дом.

Kui olete juba mõne lisavarustuse seadnud, minge Eve'i seadistustesse, et lisada Eve Degree avalehele.

Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at [www.elgato.com/doc](http://www.elgato.com/doc)

Frequency range: 2402 - 2480 MHz, RF power: 3 dBm EIRP

Product: 10EAF9901 • Model: 20EAF9901 • Part: 51EAF9902 • FCC ID: SNE-THP-001 • IC: 11192A-THP001

С настоящото Elgato Systems декларира, че този уред съответства на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Тази Декларацията за съответствие е налична на [www.elgato.com/doc](http://www.elgato.com/doc)

Честотен обхват: 2402 - 2480 MHz, радиочестотна мощност: 3 dBm EIRP

Продукт: 10EAF9901 • Модел: 20EAF9901 • Част: 51EAF9902 • FCC ID: SNE-THP-001 • IC: 11192A-THP001

Käesolevaga kinnitab Elgato Systems, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval [www.elgato.com/doc](http://www.elgato.com/doc)

Sagedusala: 2402 - 2480 MHz, RF-võimsus: 3 dBm EIRP

Toode: 10EAF9901 • Mudel: 20EAF9901 • Osa: 51EAF9902 • FCC ID: SNE-THP-001 • IC: 11192A-THP001

When replacing the battery, use a coin to open the enclosure. Insert a new CR2450 battery with the positive (+) side up, and push gently while closing the cover.


Press and hold the button for 10 seconds to reset Eve Degree.

За да смените батерията, отворете корпуса с монета. Поставете нова батерия CR2450 с положителния полюс (+) нагоре, след което внимателно затворете капака.

Натиснете и задръжете бутона в продължение на 10 секунди, за да нулирате Eve Degree.

Patarei vahetamisel kasutage korpuse avamiseks münti. Sisestage uus CR2450 patarei, positiivse (+) poolega üleval, ja suruge õrnalt, et kaas taas sulgeda.

Eve Degree lähtestamiseks vajutage ja hoidke nuppu all 10 sekundit.




Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Пазете вашия HomeKit Setup Code (код за настройки на домашния пакет) на сигурно място. Той ви е необходим, за да добавите Eve към вашия дом и никой освен вас няма копие от него.

Hoidke oma HomeKit Setup kodukomplekti seadekoodi kindlas kohas. Peate Eve'i lisama turvaliselt oma avalehele ja selle koopia võib olla ainult teie käes.



eve degree 



Room • Стая • Tuba: .....

Notes • Забележки • Märkused: .....

.....

