

eve button ⓘ

Get Started

Начало


Početak

①

Press Eve Button once to activate.

Натиснете бутона Eve веднџ, за да активирате уреда.

Za aktivaciju jednom pritisnite Eve dugme.





ⓘ

Customize Eve Button with the included labels and rubber feet.

Персонализирайте бутона Eve с включените етикети и гумени крака.

Prilagodite Eve dugme pomoću isporučениh oznaka i gumenih stopa.



②

Download the Elgato Eve app from the App Store.


Изтеглете приложението Elgato Eve от App Store.

Aplikaciju Elgato Eve preuzmite u App Store.

🔍 Elgato Eve



Download on the
App Store




③

Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

Отворете приложението Elgato Eve и чукнете върху Add Accessory (Добави аксесоар). Eve ще ви води в процеса на инсталация.

Otvorite aplikaciju Elgato Eve i dodirnite Add Accessory (pridodaj opremu). Aplikacija Eve će vas voditi kroz proces postavke.

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to Settings in Eve to add Eve Button to your home.

Ако вече сте инсталирали друг аксесоар, отидете на настройките (settings) на Eve, за да добавите Eve Button към вашия дом.

Ako ste već postavili drugu opremu, idite u Eve podešavanja kako biste Eve Button dodali na početnu stranicu.

Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.elgato.com/doc

Frequency range: 2402 - 2480 MHz

Max RF e.i.r.p power < 3dBm

Product: 10EAU9901 • Model: 20EAU9901 • Part: 51EAU9903

С настоящото Elgato Systems декларира, че този уред съответства на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Тази Декларацията за съответствие е налична на www.elgato.com/doc

Честотен обхват: 2402 - 2480 MHz

Радиочестотна мощност: < 3 dBm EIRP

Продукт: 10EAU9901 • Модел: 20EAU9901 • Част: 51EAU9903

Ovim, Elgato Systems izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EC. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.elgato.com/doc

Frekventni opseg: MHz: 2402 - 2480 MHz

RF snaga: < 3 dBm EIRP


Proizvod: 10EAU9901 • Model: 20EAU9901 • Deo: 51EAU9903

Battery & Reset • Батерия и нулиране • Baterija i resetovanje

When replacing the battery, use your finger to open the enclosure. Insert a new CR2032 battery with the positive (+) side up, and push firmly while closing the cover.

За да смените батерията, отворете корпуса с пръст. Поставете нова батерия CR2030 с положителния полюс (+) нагоре, след натиснете добре, за да затворите капака.

Kada menjate bateriju, prstom otvorite kućište. Ubacite novu bateriju CR2032 sa pozitivnom stranom (+) gore i čvrsto pritisnite kada zatvarate poklopac.



Please keep your HomeKit setup code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Пазете вашия HomeKit Setup Code (код за настройки на домашния пакет) на сигурно място. Той ви е необходим, за да добавите Eve към вашия дом и никой освен вас няма копие от него.

Kod postavke svog kućnog seta čuvajte na sigurnom mestu. On vam je potreban kako biste dodali Eve u vaš dom i niko osim vas ga ne treba imati.



eve button ①



Room · Стая · Соба:

Notes · Забележки · Napomene:

.....

